

# MANUEL DE CONFIGURATION

## Configurations maximales prises en charge

### Sommaire

e-STUDIO520P/525P .....	2
e-STUDIO430P/530P .....	7
e-STUDIO430S/530S .....	8

## e-STUDIO520P/525P

Imprimante avec bac en option, unité de finition et socle à roulettes (6B000000680)



Imprimante avec bac en option, unité de finition et bac de rangement pivotant (6B000000687)



Réhausseur (6B000000673)



## Options de sortie

Configu- ration de l'imprimante	Boîtes aux lettres 4 cases			Réceptacle d'extension haute-capacité <sup>1</sup>	Extension de la sortie <sup>2</sup>			Unité de finition d'agrafage <sup>3</sup>	Unité de finition d'agrafage/perfo- ration
	Haut	Milieu	Bas		Haut	Milieu	Bas		
A :					✓	✓	✓		
		✓			✓		✓		
	✓	✓					✓		
	✓					✓	✓		
	✓		✓			✓			
		✓	✓			✓			
B	✓	✓	✓						
C					✓	✓			
			✓		✓				
	✓						✓		
D	✓	✓							
F	✓							✓	
G							✓	✓	
H				✓	✓				
I									✓
J								✓	
K					✓				
L				✓					
M	✓								

<sup>1</sup> Le réceptacle d'extension grande capacité doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.  
<sup>2</sup> Le réceptacle d'extension est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension haute-capacité.  
<sup>3</sup> L'unité de finition d'agrafage doit toujours se trouver dans la partie supérieure de la configuration.

## Options d'entrée

### Remarques :

- Jusqu'à 4 sources de papier additionnelles peuvent être installées.
- Le socle à roulettes est nécessaire si un bac d'alimentation 2100 feuilles est commandé.

Configuration de l'imprimante	Bac 250-feuilles en option <sup>1</sup>				Bac 550-feuilles en option <sup>1</sup>				Espaceur <sup>2</sup>		Bac 2 100-feuilles en option <sup>3</sup>
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
A :											✓
					✓	✓	✓				✓
					✓	✓					✓
					✓						✓
	✓	✓	✓								✓
	✓	✓									✓
	✓										✓
	✓				✓						✓
	✓				✓	✓					✓
	✓	✓			✓						✓
B					✓	✓	✓	✓			
					✓	✓	✓				
					✓	✓					
					✓						
	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓			✓	✓					
	✓	✓	✓		✓						
C	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓								
	✓	✓									
	✓										
	✓				✓	✓					
	✓				✓						
	✓	✓			✓						

<sup>1</sup> L'ordre d'installation des bacs 250 et 550-feuilles en option n'a pas d'importance.

<sup>2</sup> L'espaceur doit être installé sous le bac 250 ou 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 100 feuilles.

<sup>3</sup> Le bac 2100-feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.

Configuration de l'imprimante	Bac 250-feuilles en option <sup>1</sup>				Bac 550-feuilles en option <sup>1</sup>				Espaceur <sup>2</sup>		Bac 2 100-feuilles en option <sup>3</sup>
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
D										✓	
					✓	✓	✓			✓	
					✓	✓				✓	
					✓					✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓								✓	
	✓									✓	
	✓				✓	✓				✓	
	✓				✓					✓	
	✓	✓			✓					✓	
	✓				✓					✓	✓
					✓	✓				✓	✓

<sup>1</sup> L'ordre d'installation des bacs 250 et 550-feuilles en option n'a pas d'importance.

<sup>2</sup> L'espaceur doit être installé sous le bac 250 ou 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 100 feuilles.

<sup>3</sup> Le bac 2100-feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.

## Mobilier

### Remarques :

- Jusqu'à 4 sources de papier additionnelles peuvent être installées.
- Le socle à roulettes est nécessaire si un bac d'alimentation 2100 feuilles est commandé.

Installation	Bac 250-feuilles en option <sup>1</sup>				Bac 550-feuilles en option <sup>1</sup>				Bac 2 100-feuilles en option <sup>2</sup>	Espaceur <sup>3</sup>	Boîtes aux lettres 4 cases
	1	2	3	4	1	2	3	4			
Sol <sup>4,5</sup>					✓						✓
	✓	✓									✓
	✓										✓

<sup>1</sup> L'ordre d'installation des bacs 250 et 550-feuilles en option n'a pas d'importance.  
<sup>2</sup> Le bac 2100-feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.  
<sup>3</sup> L'espaceur doit être installé sous le bac 250 ou 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 100 feuilles.  
<sup>4</sup> Un socle à roulettes en option peut être utilisé, mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.  
<sup>5</sup> Il est possible de choisir une configuration avec n'importe quelle option de sortie.  
<sup>6</sup> Un socle à roulettes en option ne doit pas être utilisé lorsque vous utilisez l'imprimante avec le bureau.  
<sup>7</sup> Il est possible de choisir une configuration avec les options d'entrée B et C et avec toutes les options de sortie.  
<sup>8</sup> Il est possible de choisir une configuration avec n'importe quelle option d'entrée ou de sortie.

Installation	Bac 250-feuilles en option <sup>1</sup>				Bac 550-feuilles en option <sup>1</sup>				Bac 2 100-feuilles en option <sup>2</sup>	Espaceur <sup>3</sup>	Boîtes aux lettres 4 cases
	1	2	3	4	1	2	3	4			
Bureau <sup>6,7</sup>					✓	✓	✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓							✓
										✓	✓
Socle à roulettes <sup>8</sup>									✓		✓
					✓	✓	✓				✓
	✓	✓	✓								✓
	✓				✓					✓	✓

<sup>1</sup> L'ordre d'installation des bacs 250 et 550-feuilles en option n'a pas d'importance.  
<sup>2</sup> Le bac 2100-feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.  
<sup>3</sup> L'espaceur doit être installé sous le bac 250 ou 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 100 feuilles.  
<sup>4</sup> Un socle à roulettes en option peut être utilisé, mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.  
<sup>5</sup> Il est possible de choisir une configuration avec n'importe quelle option de sortie.  
<sup>6</sup> Un socle à roulettes en option ne doit pas être utilisé lorsque vous utilisez l'imprimante avec le bureau.  
<sup>7</sup> Il est possible de choisir une configuration avec les options d'entrée B et C et avec toutes les options de sortie.  
<sup>8</sup> Il est possible de choisir une configuration avec n'importe quelle option d'entrée ou de sortie.

**e-STUDIO430P/530P**

Modèles d'imprimante	Installation	Bac 2 000 feuilles en option	Tiroirs 250 feuilles en option				Tiroirs 500 feuilles en option ou espaceurs 5,1 pouces				Socle à roulettes en option 6B000000543
			1	2	3	4	1	2	3	4	
e-STUDIO430P et e-STUDIO530P	Bureau ou bac de rangement pivotant		✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓		✓				
			✓	✓			✓	✓			
			✓				✓	✓	✓		
							✓	✓	✓	✓	
e-STUDIO430P	Sol		✓	✓	✓						Matériel en option
e-STUDIO530P			✓				✓				
			✓	✓	✓						
e-STUDIO430P et e-STUDIO530P			✓	✓	✓		✓				
			✓	✓			✓	✓			
			✓				✓	✓	✓		
			✓				✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓						Obligatoire
			✓	✓			✓				
			✓				✓	✓			
	✓				✓	✓	✓				

Remarque : Veillez à ce que la hauteur totale de la configuration sélectionnée convienne à votre bureau.

## e-STUDIO430S/530S

Modèles d'imprimante	Installation	Bac 2 000 feuilles en option	Tiroirs 250 feuilles en option				Tiroirs 500 feuilles en option ou espaceurs 5,1 pouces			Socle à roulettes en option 6B000000543			
			1	2	3	4	1	2	3				
e-STUDIO430S	Bureau ou bac de rangement pivotant		✓	✓	✓	✓							
			✓	✓	✓		✓						
			✓				✓	✓					
						✓	✓	✓					
e-STUDIO530S			Bureau ou bac de rangement pivotant		✓	✓	✓		✓ <sup>1</sup>				
					✓				✓ <sup>1</sup>		✓		
							✓ <sup>1</sup>	✓	✓				
e-STUDIO430S	Sol				✓	✓	✓	✓				Obligatoire	
					✓	✓	✓		✓				
					✓	✓			✓	✓			
							✓	✓	✓				
e-STUDIO530S		Sol		✓	✓	✓		✓ <sup>1</sup>			Obligatoire		
				✓	✓			✓ <sup>1</sup>	✓				
								✓ <sup>1</sup>	✓	✓			
				✓				✓ <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> Inclus

**Remarques :**

- L'espaceur doit être installé sous les tiroirs 250 et 500 feuilles ; il ne peut pas être utilisé avec le tiroir 2 000 feuilles.
- Le tiroir 2 000 feuilles en option doit être installé sous tous les autres tiroirs.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert au moins un tiroir d'alimentation ou un espaceur.
- Veillez à ce que la hauteur totale de la configuration sélectionnée convienne à votre bureau.